# オプションサービスの概要

ボーダフォンでは、次のオプションサービスをご利用できます。

- ●雷波の届かない場所や、ご契約いただいた地域以外のサービスエリアでは、V301SH か らは操作できません。一般雷話からの操作は「サービスガイドブック」をご覧ください。
- ●ご契約いただいた地域によっては、ご利用になれないサービスや機能が制限されるもの もあります。
- ●ご利用にあたって、月額使用料がかかるサービスもあります。お申し込み時にご確認く

| 転送 | 電話 |
|----|----|
| サー | ビス |

雷源を切っているときや雷波の届かない場所にいるとき、電話に出られないと きに、かかってきた電話を、指定した電話番号へ転送します。(『愛P.13-3)

### 留守番雷話 サービス

電波の届かない場所や通話中のため電話に出られないとき(割込通話サービス を設定しているときは除く) などに、留守番電話センターで伝言メッセージを お預かりします。(*C* P.13-4)

### 運転中 モード

お客様が自動車を運転中などで現在電話に出られない旨を、相手にアナウンス でご案内します。(『写P.13-7)

#### 割込通話 サービス

今までお話ししていた相手との通話を保留にし、かかってきた電話を受けるこ とができます。(*C*(**27**)P.13-8)

### 三者通話 サービス

B

オプションサ

2人での通話中に、もう1人に電話をかけ、3人同時に通話できます。また、 相手を切り替えながらの通話もできます。( © P.13-9)

# 通知サービス ます。

発信者番号 お客様の電話番号を相手に通知したり、かけてきた相手の電話番号を確認でき

オプションサービスのご利用にあたっては、あらかじめ次の点をご確認ください。

| オポションサ ビフ       | ご契約された地域    |              |             |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| オプションサービス  <br> | 関東・甲信/東海/関西 | 北海道/北陸/九州・沖縄 | 東北・新潟/中国/四国 |
| 転送電話サービス        | _           | _            | _           |
| 留守番電話サービス       | _           | お申し込みが必要     | お申し込みが必要    |
| 運転中モード          | ご利用になれません   | _            | _           |
| 割込通話サービス        | お申し込みが必要    | お申し込みが必要     | お申し込みが必要    |
| 三者通話サービス        | お申し込みが必要    | お申し込みが必要     | お申し込みが必要    |
| 発信者番号通知         | お申し込みが必要    | お申し込みが必要     | お申し込みが必要    |

- : お申し込み不要で、そのままご利用になれます。

# 転送電話サービス

## 転送先の電話番号を登録する

- 「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」「たった」<
- 9 転送先の電話番号を入力し、◎を押す。

接続中のメッセージが表示されたあと、登した転送先電話番号が表示されます。 表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

- ●転送先を携帯電話や自動車電話にする場合は、電話番号全を入力してください。 一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- 3 全を押す。

待受画面に戻ります。



#### 転送先として登録できない電話番号

- ●「1」から始まる電話番号(例:110、119、118など)
- ●「0120」から始まる電話番号(フリーダイヤル)
- ●「0990」から始まる電話番号(ダイヤルQ2など)

# 転送電話サービスを開始する

あらかじめ転送先の電話番号を登しておいてください。

- 意 7 意 1 の順に押す。
- **ク**「■あり」(着信音を鳴らす)または「**□**なし」(着信音を鳴らさない)を 選び、⑥を押す。

接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。 表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

- ●「2なし」は、関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合のみご利用になれます。
- 3 全を押す。

待受画面に戻ります。



- ●転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に利用することはできません。
- ●すでに留守番電話サービスを開始されているときに転送電話サービスを開始する と、留守番電話サービスは停止されます。



# 転送雷話サービスを停止する

- **ク**「**1**YES」を選び、**◎**を押す。

接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。 表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

2 ≥を押す。 待受画面に戻ります。

#### 転送電話サービス開始後の着信中

- ■着信音が鳴っている間に全くを押すとそのまま通話できます。
  - ●転送時の着信音を「なし」にしているときは、そのまま転送先に転送されます。 (関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合)

#### 転送電話サービスの設定状況の確認

- **■** 素 7 章 4 の順に押す。
- **2** 「■YES」を選び、**⑥** を押す。
  - ●設定状況に応じて、確認画面が表示されます。
- 3 / 2 を押す。
  - ●待受画面に戻ります。



13

# 留守番電話サービス

北海道/北陸/九州・沖縄/東北・新潟/中国/四国地域でご契約の場合は、 別途お申込みが必要です。

## 留守番電話サービスを開始する

- 1 ◉ № 7 № 2 の順に押す。
- **ク「**■あり」(着信音を鳴らす)または「**2**なし」(着信音を鳴らさない)を 選び、⑥を押す。

接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。 表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

- ●「2なし」は、関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合のみご利用になれます。
- 2 /≘を押す。

待受画面に戻ります。



- ●留守番電話サービスと転送電話サービスを同時に利用することはできません。
- ●すでに転送電話サービスを開始されているときに留守番電話サービスを開始する と、転送電話サービスは停止されます。

### 留守番雷話サービスを停止する

- ▮◉▧ァ▧の順に押す。
- **ク「1**YES」を選び、**●**を押す。

接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。 表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

2 ②を押す。

待受画面に戻ります。

#### 留守番電話サービス開始後の着信中

- ■着信音が鳴っている間に全を押すとそのまま通話できます。
  - ●転送時の着信音を「**なし**」にしているときは、そのまま留守番電話センターに転送さ れます。(関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合)

#### 留守番電話サービスの設定状況の確認

- ● № 7 № 4 の順に押す。
- 2 「■YES」を選び、⑥ を押す。
  - ●設定状況に応じて、確認画面が表示されます。
- 3 /☎ を押す。
  - ●待受画面に戻ります。

#### 留守番電話サービスの機能

■ 留守番電話サービスには、応答メッセージの 音や不在応答メッセージの利用など、い ろいろな機能があります。利用できる機能や操作方法は、ご契約いただいた地域によっ て異なります。(詳しくは、「サービスガイドブック」をご覧ください。)

#### 留守番電話サービス停止時

(関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合のみ)

- 着信中に⑥⁄☎の順に押すと、その着信に限り留守番電話センターに転送されます。(留 守番電話サービスは停止のままです。)
- 留守番電話センターに転送できなかったときは、確認メッセージが表示され、着信中の 画面に戻ります。
- サイドキー設定の着信時の動作(*図*育P.12-4)を「3 留守電センター転送」に設定してい るときは、着信中にサイドキーを1秒以上押しても、留守番電話センターに転送されます。



# 伝言メッセージを聞く

留守番電話センターに伝言メッセージが入っているときは、次の操作を行うと「欝」 が表示されます。

- ●電話をかけたとき●電話がかかってきたとき
- ●通話を終了したとき●電波の届く所で電源を入れたとき
- ●一定距離を移動したとき(この場合の一定距離とは、市街地の場合は数km~数十km、 郊外では数十kmが目安です。)
- ●歳フ歳アの順に押す。
- **ク**「**1**YES」を選び、**◎**を押す。

留守番電話センターに接続されます。アナウンスに従って操作してください。

🙎 🝙を押す。

待受画面に戻ります。



●「醬」はV301SHから伝言メッセージを聞いたときに消えます。(一般電話から伝言 メッセージを聞いたときは消えません。)



# 転送電話/留守番電話の呼出し時間設定

#### 東北・新潟/中国/四国地域でご契約の場合は、ご利用になれません。

転送電話サービスまたは留守番電話サービスを開始しているときに、V301SHにか かってきた電話が転送されるまでの時間(V301SHの着信音が鳴る時間)を $5\sim30$ 秒(5秒単位)の間で設定できます。

- ●電波の届かない場所やご契約いただいた地域以外のサービスエリアでは設定できませ ん。また、一般電話からも設定できません。
- ●着信音を鳴らさないようにしているときは、ここでの設定は無効になります。 (関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合)
- ョ ●お買上げ時には「20秒」に設定されています。
  - 1 № 7 は 0 の順に押す。 設定できる呼出し時間が表示されます。
  - **2** 呼出し時間を選び、**◎**を押す。

接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。 表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

3 全を押す。 待受画面に戻ります。



● 転送電話サービスまたは留守番電話サービスをV301SHの簡易留守 (*図* **7.12-5**) と合わせてご利用になるときは、呼出し時間の設定により、優先順位が変わります。

例:各サービスの呼出し時間…10秒 簡易留守録の呼出し時間… 9秒 と設定すると、簡易留守 が優先されます。(ただし、電波状況により優先順位が変 わることがあります。)また、簡易留守 を優先していても、 音件数が一杯になる と留守番電話サービスが優先されます。